

T400 および R400 セットアップ・インストラクション

P/N 43Y3138

04/14/2008

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 105 gsm gloss art paper

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad.



付属品一覧


- ThinkPad® ノートブック
- バッテリー・バック
- 電源コード
- AC アダプター



- トラックポイント・キャップ (2 個)



- マニュアル



- セットアップ・インストラクション (本書)
- 安全上の注意と保証についての手引き
- 使用上の注意と問題判別
- その他補足資料

ここにリストされていない付属品、部品の不足や損傷については、裏面をご覧ください。

セットアップ・インストラクション



ThinkPad をご使用になる前に、付属の「安全上の注意と保証についての手引き」をお読みください。

- 1 バッテリー・バックを取り付けます。
付属のバッテリー・バックは
すぐご使用になれます。



- 2 家庭用コンセントに接続します。




- 3 電源を入れます。



- 4 UltraNav® でポイントとクリックを行います。
画面上のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押すか、
タッチパッド上で指を動かします。キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンと
タッチパッドは、マウスの左右ボタンと同様の働きをします。

- 5 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。
この作業には多少の時間がかかります。

- 6 さらに詳しい情報については ThinkVantage® ボタンを押してください。



ThinkVantageDesign

- 1 UltraConnect™ ワイヤレス LAN
および WIMAX® コンボ・アンテナ
(メインおよび補助)
- 10 UltraConnect ワイヤレス LAN
アンテナ (第 3)*
- 2 UltraConnect ワイヤレス USB
アンテナ*
- 3 キーボード・ライト
- 4 内蔵カメラ*
- 5 ワンアクション・ラッチ
- 6 UltraConnect ワイヤレス WAN
アンテナ*
- 7 内蔵マイクロホン
- 8 ボリューム・ボタン
- 9 電源ボタン
- 10 ThinkVantage ボタン
ThinkVantage
- 11 ブラウザー・キー
- 12 指紋センサー*
- 13 トラックポイント・センターボタン
- 14 Fn キー

他のキーと組み合わせて使用すると、ThinkPad のさまざまな機能を使うことができます。

	ThinkPad のロック		休止状態にする
	電源設定の選択		キーボード・ライト オン/オフ
	スリープ (スタンバイ) 状態にする		マルチメディア・コントロール
	ワイヤレス接続の管理		明るさ調整
	画面の設定		全画面拡大機能
	入力デバイスの設定		
	外部デバイスの管理		

*一部のモデルのみ



注: キーボード配列は実物と異なる場合があります。

P/N: 43Y3138